

# NUtec CMF

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - UV karbantartási útmutató

### Szükséges fogyóeszközök

- NUtec CMF tisztítóoldat
- Szőszmentes kendők

**Ezt az útmutatót rendkívül fontos, hogy az ügyfél nap mint nap kövesse. Bemutatja, hogyan kell kezelni a tintákat napi, heti és hosszabb távon, ami magában foglalja a gépek leállítását ezekben az időszakokban.**

### Naponta:

#### **Indítás, minden SZÍN, FEHÉR és LAKK:**

- Kapcsolja be a nyomtatót, és hagyja, hogy a gép +15 percig kondicionálja a tinta felmelegedését (a tintatartály és a nyomtatófej).
- Tisztítsa meg a fejeket (x2) és törölje le szőszmentes kendővel - NE használjon CMF-et a kendőre.
- Fúvóka állapotának ellenőrzése.

#### **A nap folyamán, ha szükséges, minden SZÍN és LAKK:**

- Tisztítsa ki a fejeket, és törölje át szőszmentes kendővel - NE használjon CMF-et a kendőre.
- Fúvóka állapotának ellenőrzése.

#### **Napközben a FEHÉR:**

- Tisztítsa ki a fejeket, és törölje át szőszmentes kendővel - NE használjon CMF-et a kendőre.
- A fehér tintát minden nap reggel, az indításkor ki kell tisztítani.
- MEGJEGYZÉS: Ne zárja el a fehér tintavonal szelepeit, és ne kapcsolja ki a "spray cleaning" vagy más automatikus készenléti vagy karbantartási funkciókat.
- MEGJEGYZÉS: A fehér tintasort minden nap 4 óránként ki kell tisztítani, még akkor is, ha nem nyomtatnak fehéret.
- Fúvóka állapotának ellenőrzése.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy a fúvókák állapota jó legyen. Ha a fúvókák hiányoznak, gondoskodjon azok azonnali visszaszerzéséről. Ha ez nem történik meg, a fúvókák tartósan eltömődhetnek. Ha nem tudja helyreállítani a fúvókák állapotát, azonnal forduljon a kereskedőhöz.

### Kikapcsolás:

MEGJEGYZÉS: A NUtec nem ajánlja olyan lezáró rendszerek használatát, amelyek közvetlenül érintkeznek a nyomtatófejek alján lévő fúvókákkal, pl. ragasztófoliák/szivacsok/habgumi/szőszmentes ruhák beépítése UV-nyomtatási rendszerekhez. Egyes lezáró rendszerek csak a fejek területét zárják le, anélkül, hogy érintkeznének a fúvókák területével - ezekben az esetekben a lezáró rendszer használható.

#### **Egy éjszakán át, minden SZÍN, FEHÉR és LAKK:**

- Tisztítsa ki a fejeket, és törölje le tiszta, szőszmentes ruhával - NE használjon CMF-et a kendőre.
- A nyomtató kikapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fúvóka állapota megfelelő.
- Győződjön meg arról, hogy a szelepek megfelelően zárva vannak, és a leállítás során nem keletkezik levegő vagy szivárgás.
- Győződjön meg róla, hogy a kocsi le van eresztve a parkolási pozícióba.
- Kapcsolja ki a gépet.

MEGJEGYZÉS: A NUtec nem ajánlja a beépített öblítő rendszerek használatát éjszakai tárolás esetén. Ne töltse fel a nyomtatófejeket CMF-fel.

#### **Hétféle - legfeljebb 1 hét a SZÍNEK és LAKK esetében:**

- Tisztítsa ki a fejeket, és törölje le tiszta, szőszmentes ruhával - NE használjon CMF-et a kendőre.
- A nyomtató kikapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fúvóka állapota megfelelő.
- Győződjön meg arról, hogy a szelepek megfelelően zárva vannak, és a leállítás során nem keletkezik levegő vagy szivárgás.
- Győződjön meg róla, hogy a kocsi le van eresztve a parkolási pozícióba.
- Kapcsolja ki a gépet.

MEGJEGYZÉS: A NUtec nem ajánlja a beépített öblítő rendszerek használatát éjszakai tárolás esetén. Ne töltse fel a nyomtatófejeket CMF-fel.

### Hétvége - legfeljebb 4 nap a WHITE számára:

- Használja a NUtec CMF tisztítóoldatot.
- A fejeknek belülről öblítve kell tárolni. Tisztítsa ki és töltsse fel a fejeket NUtec CMF tisztítóoldattal, akár a beépített tisztítórendszerrel, akár kézzel öblítse ki a fejeket. Ha a fejek kézi öblítése nem lehetséges, akkor a teljes tintasort át kell öblíteni (lásd az alábbi "Több mint 4 nap a FEHÉRHEZ" útmutatást).
- Győződjön meg arról, hogy a szelepek megfelelően zárva vannak, és a leállítás során nem keletkezik levegő vagy szivárgás.
- Győződjön meg róla, hogy a kocsi le van eresztve a parkolási pozícióba.
- Kapcsolja ki a gépet.
- Megjegyzés: Ajánlott havonta egyszer ellenőrizni, hogy nincs-e leülepedés az altartályban. Ha bármit észlel, tisztítsa meg az altartályt egy fecskendővel történő kiszívással és egy szösmentes ruhával történő tisztítással.

Az öblítés eltávolítása:

- Tisztítsa ki a fejeket, és törölje át szösmentes ruhával - NE használjon CMT-et a kendőre.
- Fúvóka állapotának ellenőrzése.

### Több mint 4 nap a WHITE számára:

- Használja a NUtec CMF tisztítóoldatot.
- Üritse ki a tintát a fő tintatartályokból.
- MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a fő tintatartályok megfelelően meg vannak tisztítva NUtec CMF tisztítóoldattal és szösmentes ruhával.
- Töltsse fel a fő tartályokat NUtec CMF tisztítóoldattal.
- Öblítse át a WH tintavonalat teljesen a NUtec CMF tisztítóoldattal, a fő tartályból a nyomtatófejen keresztül, amíg az öblítés átlátszó nem lesz.
- Győződjön meg arról, hogy a szelepek megfelelően zárva vannak, és a leállítás során nem keletkezik levegő vagy szivárgás.
- Győződjön meg róla, hogy a kocsi le van eresztve a parkolási pozícióba.
- Kapcsolja ki a gépet.

Az öblítés eltávolítása:

- Üritse ki a NUTEC CMF-et a fő tintatartályokból, és töltsse fel tintával.
- Legalább **300 ml festéket kell átmosni** a festékvezetékeken, hogy a maradék CMF ne befolyásolja a kikeményedést és a fúvókák stabilitását.
- Szerelje be az **új nyomtatófej-szűrőt**.
- Távolítsa el a levegőt a tintaellátó rendszerből a gép "légtelenítő" funkcióinak segítségével.
- Tisztítsa meg a fenti "Napi indítás" szerint.

### Több mint 1 hét a SZÍNEK és a LAKK esetében:

- Használja a NUtec CMF tisztítóoldatot.
- Üritse ki a tintát a fő tintatartályokból.
- MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a fő tintatartályok megfelelően meg vannak tisztítva NUtec CMF tisztítóoldattal és szösmentes ruhával.
- Töltsse fel a fő tartályokat NUtec CMF tisztítóoldattal.
- A SZÍNEK és a LAKK tintavonalakat teljesen öblítse ki a NUtec CMF tisztítóoldattal, a fő tartályból a nyomtatófejen keresztül, amíg az öblítés átlátszó nem lesz.
- Győződjön meg arról, hogy a szelepek megfelelően zárva vannak, és a leállítás során nem keletkezik levegő vagy szivárgás.

Az öblítés eltávolítása:

- Üritse ki a NUTEC CMF-et a fő tintatartályokból, és töltsse fel tintával.
- Legalább **300 ml festéket kell átmosni** a festékvezetékeken, hogy a maradék öblítés ne befolyásolja a kikeményedést és a fúvókák stabilitását.
- Távolítsa el a levegőt a tintaellátó rendszerből a gép "légtelenítő" funkcióinak segítségével.
- Tisztítás a fenti "Napi indítás" szerint